



1. ИНДИКАТОР ПРИОРИТЕТНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА.
2. ВКЛЮЧАТЕЛИ ВЫБОРА ЗОН ОПОВЕЩЕНИЯ С ИНДИКАЦИЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ.
3. ОБЩИЙ РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ СИГНАЛА "МАСТЕР".
4. ВКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С ИНДИКАЦИЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ.
5. РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ ВХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛА.
6. РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМБРА НЧ, ВЧ.
7. 5-ТИ СИГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР ВХОДНОГО СИГНАЛА.
8. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА "ЗАЩИТА" УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ.
9. 5-ТИ СИГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР ВЫХОДНОГО СИГНАЛА.
10. СЕТЕВАЯ КОЛОДКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ.
11. КЛЕМНАЯ КОЛОДКА ТРАНСЛЯЦИОННЫХ ЛИНИЙ ЗОН ОПОВЕЩЕНИЯ.
12. КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
13. КЛЕМНАЯ КОЛОДКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ.
14. РАЗЪЕМ ВХОДНОГО СИГНАЛА МИКРОФОННОГО ПУЛЬТА ПМ5.
15. ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИОРИТЕТА МИКРОФОНА С ИНДИКАЦИЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ.
16. РАЗЪЕМ ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА НАПРЯЖЕНИЕМ 0,775 В.
17. РАЗЪЕМ ВХОДНОГО СИГНАЛА МИКРОФОННОГО УРОВНЯ.
18. РАЗЪЕМ ВХОДНОГО СТЕРЕО СИГНАЛА.
19. РАЗЪЕМ ВХОДНОГО СИГНАЛА ЛИНЕЙНОГО УРОВНЯ.