



1. ИНДИКАТОРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗОН ОПОВЕЩЕНИЯ
2. ВКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С ИНДИКАЦИЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ
3. ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
4. РАЗЪЕМ ВХОДНОГО СИГНАЛА НАПРЯЖЕНИЕМ 30/70/100/120/240 В
5. РАЗЪЕМ ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА НАПРЯЖЕНИЕМ 0,775 В
6. СЕТЕВАЯ КОЛОДКА
7. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОННОГО ПУЛЬТА ПМ-5
8. КЛЕММА ЦЕПИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
9. КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДНОЙ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ