



1. ВКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
2. КОНТРОЛЬНЫЙ ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ
3. МАГНИТОЛА CD, MP3, AM-FM/УКВ, USB
4. РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ГРОМКОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ГРОМКОГОВОРТЕЛЯ
5. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ
6. ВКЛЮЧАТЕЛЬ-ОТКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА В ЛИНИЮ УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ
7. РАЗЪЁМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ
8. ГНЕЗДО ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ЛИНЕЙНОГО УРОВНЯ 0,775 В
9. ДЕРЖАТЕЛИ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ +12 В
10. КЛЕММЫ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ +12 В
11. КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
12. СЕТЕВАЯ КОЛОДКА СО ВСТРОЕННОЙ ВСТАВКОЙ ПЛАВКОЙ