


1. ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗОН ОПОВЕЩЕНИЯ С ИНДИКАЦИЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ
2. ВКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА ПРОСЛУШИВАНИЯ ЛИНИИ ЧЕРЕЗ БКИЛ-1



3. РАЗЪЕМ ВХОДНОГО СИГНАЛА БКИЛ-1
4. РАЗЪЕМЫ ВХОДНОГО СИГНАЛА
5. КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
6. КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ВЫХОДНОЙ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ